

Kasutusjuhend

Yarmee YT100 giiditehnika



SAATJA



VASTUÕTJA



LAADIMISKOHVER



NB! Seadmete transportimiseks laadimiskohvriss tuleks need laadimisotsade küljest lahti ühendada, panna kohvrissse pehme võre ning selle pehme võre sisse asetada vastuvõtjad, laadimispesad ülespoole. Tehnika transport ilma pehmendusvõreeta ning ühendatud laadimisotsikutega põhjustab seadmete purunemise kasutaja vastutusel.


1. Enne vastuvõtjate välja jagamist palume veenduda, et saatja ja vastuvõtjate ID on sama numbriga.

Kui seadmed on juba sama ID numbriga võib saatja ühendada mikrofoniga ja vastuvõtjad kõrvaklappidega ning tehnika on kasutusvalmis.

NB! Seadmed töötavad ühe laadimisega ligi 20 tundi.

2. Vastuvõtja ID ehk kanali seadistamine ja seadme kasutamine:

2.1 Vastuvõtjat saab sisse lülitada hoides esipaneelil olevat musta on/off  sümboliga nuppu 3 sekundit all. Esipaneelil olev ekraan, kuhu on kuvatud ID: #,  suurendusluup ja aku laetuse teave, hakkab tööle.

2.2 Järgmisena tuleb all hoida  (nool üles) nuppu nii kaua kuni „ID“ koos numbriga hakkab vilkuma. Seejärel saab nooltega üles või alla vajutades valida sobiva ID numbri (kanali).

NB! Punktides 2.1 ja 2.2 kirjeldatud sammude tegemisel peaks saatja samal ajal olema väljalülitatud või kõrvaklapid järele ühendamata – muidu ei lase vastuvõtja ID'd muuta. Kui vastuvõtja on juba saatja signaali kätte saanud ning kuvab displeil liikuva luubi kujutise asemel levi tugevust, tuleks vastuvõtja välja lülitada, klappid järele võtta, seade uuesti sisse lülitada ning korrata punkti 2.1 ja 2.2. Seejärel võib klappid vastuvõtjale järele ühendada.

2.3 Vastuvõtja helitugevuse seadistamiseks vajutada < (vaiksemaks) või > (valjemaks) nuppu.

3. Saatja ID ehk kanali seadistamine:

3.1 Saatja sisselülitamiseks tuleks hoida 3 sekundit all esipaneelil olevat keskmist on/off (⏻) nuppu.

3.2 ID numbri seadistamiseks hoida all paremal olevat nuppu > nii kaua kuni „ID“ hakkab vilkuma – seejärel on võimalik valida sobilik ID number vajutades noolte nuppudega < > paremale ja vasakule.

3.3 Valiku kinnitamiseks peaks taas vajutama on/off (⏻) nuppu. Seejärel tuleb seadmele teha taaskäivitus (lülitada välja ja seejärel sisse on/off (⏻) nuppu all hoides).

4. Laadimine - vastuvõtjate ja saatja akude laadimine võtab aega orienteeruvalt 4h.

4.1 Esmalt tuleks eemaldada kõik seadmed laadimiskohvrast.

4.2 Seejärel tuleks võtta välja pehmed võred (kohvri põhjas olevad mini USB laadimispistikud on seejärel näha).

4.3 Asetada ettevaatlikult kõik seadmed pistikutesse, soovitatav on seadme pesale asetamisel hoida esialgu üks nurk veidi allapoole. Seadmete laadima panek tundub alguses keeruline, läheb aga praktikas üpris kiiresti.

4.4 Ühendada kohvriga volukaabel.

NB! Laadimise ajal soovitame hoida kohver avatuna.

4.5 Peale laadimist eemaldada kõik seadmed pistikutest ja asetada laadimiskohvrise tagasi oma pesadesse nii, et seadmete laadimisotsad jääksid ülespoole. Kohvrikaane sulgemisel veenduge, et kohvrikaas ei avaldaks liigset survet seadmetele.

NB! Seadmete transportimiseks laadimiskohvris tuleks need laadimisotsade küljest lahti ühendada, panna kohvrise pehme võre ning selle pehme võre sisse asetada vastuvõtja, laadimispesad ülespoole. Tehnika transport ilma pehmendusvõreeta ning ühendatud laadimisotsikutega põhjustab seadmete purunemise kasutaja vastutusel. Seadmeid palume hoiustada toatemperatuuril.

Seadmete kadumisest või vigastuste tekkimisest palume teavitada seadmete tagastamisel.

ELV Tehnikateenused OÜ

www.elvtehnika.ee

Tel. +372 5332 1861; +372 5660 6708