

Kasutusjuhend

Yarmee YT100 giiditehnika



SAATJA



VASTUÕTJA



LAADIMISKOEVER

NB! Seadmete turvaliseks transportimiseks laadimiskohvril tuleks need laadimisotsade küljest lahti ühendada, panna kohvrilisse pehme võre ning selle sisse asetada vastuvõtjad, laadimispesad ülespoole. Tehnika transport ilma pehmendusvõrele ning ühendatud laadimisotsikutega võib põhjustada seadmete purunemise.

1. Seadmete tööleseadmine

- 1.1 Lülitage sisse vastuvõtja hoides esipaneelil valge ringi keskel asuvat musta on/off nuppu all 3 sekundit.
- 1.2 Ühendage saatjaga mikrofoni ja lülitage saatja sisse hoides on/off nuppu 3 sekundit all (keskmine nupp esipaneelil).
- 1.3 Veenduge, et saatja ja vastuvõtja ID on sama numbriga, kui see ei ole nii, vaadake käesolevas juhendis punkti 2.
- 1.4 Ühendage vastuvõtjaga kõrvaklapp ning asetage vastuvõtja paelaga kaela ja seejärel kinnitage kõrvaklapp parema kõrva külge (konks läheb kõrvalesta taha ja klapp asetub kuuldekäigu peale).
- 1.5 Vastuvõtja ekraanilt kaob paari sekundi jooksul liikuv luubikujutis ja selle asemele tuleb teivastega levitugevuse näidik. Nüüd on ühendus saatjaga olemas ja tehnika töötab.

1.6 Helitugevust on võimalik muuta esipaneelil valgel rõngakujulisel nupul kas üles-alla nooltele vajutades või paremale-vasakule nooltele vajutades.

2. Kanali ID muutmine

2.1 Vastuvõtjal kanali ID muutmiseks tuleks seade välja lülitada, kõrvaklapp järelt ära võtta ning uuesti käivitada. Seejärel tuleks 3 sekundit hoida alla paremale noole nuppu. ID hakkab vilkuma. Seejärel tuleks noolenuppudega sobiv ID valida ja vajutada kinnitamiseks on/off nuppu (must nupp valge rõnga keskel). Järgmiseks tuleks kõrvaklapp taas vastuvõtjaga ühendada. Kui liikuva luubi märk asendub seejärel teivastega levimärgiga, on seadmel ühendus saatjaga olemas. See juhtub paari sekundi jooksul kui saatja on sisse lülitatud ja samal kanalil.

2.2 Saatjal ID muutmiseks tuleks all hoida paremale noolt 3 sekundit. Seejärel hakkab ID vilkuma ning on võimalik paremale-vasakule nuppudega sobiv ID valida. Valiku kinnitamiseks tuleks vajutada on/off nuppu. Seejärel tuleb seadmele taaskäivitus teha (hoiate on/off nuppu 3 sekundit all väljalülitamiseks ja seejärel uuesti sisse lülitamiseks).

2.3 Vastuvõtja kanalit ei saa muuta kui saatja ja vastuvõtja töötavad ning on ühendatud. ID muutmiseks tuleks kas saatja välja lülitada või toimida nagu punktis 2.1 kirjeldatud.

3. Tehnika transport, hooldus, hoiustamine

3.1. Seadmete turvaliseks transportimiseks laadimiskohvris tuleks need laadimisotsade küljest lahti ühendada, panna kohvrissi pehme võre ning selle sisse asetada vastuvõtjad, laadimispesad ülespoole. Tehnika transport ilma pehmenõudega ning ühendatud laadimisotsikutega võib põhjustada seadmete purunemise.

3.2. Kui panete seadmeid laadima, võtke esmalt kõik seadmed laadimiskohvrast välja ja seejärel pehmed restid välja. Järgmisena pange ükshaaval seadmed laadimisotsa peale. Soovitav on alguses hoida üks nurk veidi allapoole kaldu, et paremini otsikule pesaga pihta saaks. Esialgu võib see tunduda aeganõudev ülesanne kuid läheb mõne seadme järel juba kiiremini ja kui pesad veidi jõuavad sisse kuluda siis veel kiiremini.

3.3. Kõrvaklapid soovitame kindlasti paigutada minigrip kotti 10-kaupa nii, et klapid ise on kotis ning minigrip ühendus on võimalikult kinni ja juhtmed koos pistikutega ulatavalt kotist välja. Kui panete klapid kohvrissi ilma eelkirjeldatud viisi järgimata, lähevad nad väga hullusti sassi ja lahtiharutamine võib kaua võtta.

3.4. Kui Te ei kasuta seadmeid pikka aega, on soovitatav akusid iga 3 kuu tagant korra laadida. Akudele on iseloomulik pikapeale tühjenemine ning täiesti tühi pikalt seisev aku ei pruugi töökorras püsida.

3.5. Hoidke tehnikat miinuskraadide eest. Pikem pakase käes seismine muudab suure tõenäosusega akud kasutuskõlbmatuks.

Soovime Teile pikka ja muretut giiditehnika kasutamist.

www.elvtehnika.ee

Tel. +372 5332 1861; +372 5660 6708